■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7日間です。 製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 製品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：**http://www.be-s.co.jp/agreement/user/**

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検　索
URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東 1 丁目 1 番 10 号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER ®

フリーフィットステム　DSM105-BK/DSM106-BK/DSM205-BK/DSM206-BK
取扱説明書
20140702

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用ステムです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 各部名称 / 付属品



DSM106-BK/DSM206-BK
[折りたたみ時]

DSM105-BK/DSM205-BK
[折りたたみ時]

■ 製品仕様

材質：アルミニウム合金
重量：
(DSM105-BK) 1.1kg
(DSM106-BK) 1.1kg
(DSM205-BK) 0.9kg
(DSM206-BK) 0.9kg
対応ハンドルバー径：25.4mm
対応コラム径：
(DSM105-BK/DSM106-BK) 25.4mm
(DSM205-BK/DSM206-BK) 22.2mm
高さ：
(DSM105-BK) 410 ～ 210mm
(DSM106-BK) 370 ～ 460mm
(DSM205-BK) 280 ～ 360mm
(DSM206-BK) 290 ～ 380mm
原産国：台湾

■ 取付方法

[ステムの取り付け方法]

1. ステム固定レバーを緩めて外します。
2. ステムをフォークコラムにはめ込んだ後、進行方向に合わせた状態でステム固定ボルトを締め、しっかりと固定します。
   ※ 六角レンチ（6mm）が必要です。本製品には付属していません。
   ※ 限界線を超える位置で固定すると固定力が低下いたします。
   必ず限界線が見えない位置で固定してください。

DSM106-BK/DSM206-BK　　DSM105-BK/DSM205-BK



3. ステムを元の位置に戻し、ステム固定レバーを締め、しっかりと固定してください。

DSM106-BK/DSM206-BK　　DSM105-BK/DSM205-BK

・○部分が隙間が無く噛み合い、正しく取り付けられているか確認してください。



・矢印部分が隙間が無く噛み合い、正しく取り付けられているか確認してください。

＜DSM105-BK/DSM205-BK の場合＞

1. 2 箇所のハンドル固定ビスを緩め、クランプ上部を外します。
2. ハンドルバーを取り付け、クランプ上部ではさみます。
3. ハンドル固定ビスを 2 箇所均等な力で締めます。
   ※ 六角レンチ（5mm）が必要です。本製品には付属していません。



[ハンドルの固定方法]

＜DSM106-BK/DSM206-BK の場合＞

1. ハンドル固定部のかぶせを上げ、ハンドル固定ビスを緩めます。
2. ハンドルバーを取り付け、ハンドル固定ビスを締めます。
3. ハンドル固定部のかぶせをしっかり閉じます。
   ※ 六角レンチ（5mm）が必要です。本製品には付属していません。

1.

2.



3.



[クイックリリースレバーの調整]

1. レバーを起こして緩めます。
2. レバーを保持したまま、調整ナットを回して締め付けを調整します。
3. レバーを完全に倒し、締め付け具合を確認します。
   ※ 限界線を超える位置で固定すると固定力が低下します。
   必ず線が見えない位置で固定してください。



■ 使用上の注意

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

・乗車前には必ず各部の緩みやがたつきがないか確認して下さい。
・ステムの固定は確実に行ってください。走行中にハンドルの向きが変わるなど、非常に危険です。
・折りたたみ部分の固定は確実に行ってください。走行中などに急にハンドルが折れることがあります。

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

・ハンドル固定ビスを強く締めすぎると、ハンドルバーが変形する可能性があります。
・各部の限界線を超える位置で固定しないでください。固定力が低下します。
・クイックリリースレバーを強く締めすぎると、本体形状が変わり、上下調節ができなくなる事があります。